

Распределитель НП-90-00.001

Описание

Распределитель НП-90-00.001 — деталь насоса НП90 по сборочному чертежу НП-90-00.000. Обозначение строится по заводской системе: «НП-90» — изделие, «00» — общий сборочный чертёж насоса, «.001» — номер позиции на нём. Поэтому деталь подбирают по обозначению, выбитому или записанному на старой детали, либо по каталогу деталей конкретного насоса.

Как подобрать

Распределитель НП-90-00.001 относится к типоразмеру 90 и не подходит к насосам НП112 или НП71, даже если внешне похож. При заказе сверяйте три вещи: полное обозначение детали, типоразмер насоса и, если деталь связана с качающим узлом, направление вращения насоса — у правого и левого исполнения часть деталей различается. Самый надёжный путь — прислать фото снятой детали рядом с линейкой и фото шильдика насоса.

Когда меняют

Детали насоса меняют при ремонте, когда насос уже вскрыт. Паспорт изготовителя запрещает вскрывать агрегат вне ремонтной мастерской и снимает гарантию с насосов, вскрытых без представителя завода. Поэтому ремонт с заменой распределителя НП-90-00.001 разумен для насосов после гарантии, а сама сборка требует чистоты: класс чистоты масла по паспорту — не грязнее 13-го по ГОСТ 17216-71 для частиц 10-25 мкм, и любая грязь при сборке сокращает ресурс.

Смотрите также: все запчасти к НП90 и ГСТ-90.

Что проверить вместе с заменой

Раз насос вскрыт, стоит одновременно осмотреть торцевое уплотнение вала, шлицы вала и фланец привода, заменить резиновые кольца ремкомплекта и после сборки промыть контур и сменить фильтр. Пуск — по паспорту, с контролем давления подпитки.

Пришлите обозначение детали или фото — подтвердим, что нужен именно распределитель НП-90-00.001, и подготовим счёт.