

Дно приставное НП-90-01.002

Описание

Дно приставное НП-90-01.002 — корпусная деталь насоса НП90 по заводскому чертежу узла НП-90-01. В обозначении «01» — номер сборочной единицы, «.002» — позиция на её чертеже. Деталь заказывают по этому обозначению: оно однозначно указывает, к какому насосу и к какому узлу она относится.

Когда нужна замена

Корпусные детали меняют при механическом повреждении — трещине, сорванной резьбе, забоинах на привалочной плоскости, из-за которых не держит уплотнение и появляется течь. Паспорт насоса прямо требует ежедневного внешнего осмотра: просачивание рабочей жидкости, поломки и механические повреждения металлических частей не допускаются. Если течь идёт по стыку, где стоит дно приставное НП-90-01.002, сначала меняют уплотнительные кольца; деталь — если плоскость повреждена.

Подбор и установка

- Сверьте обозначение на старой детали и типоразмер насоса — 90.
- Очистите привалочные поверхности, проверьте состояние уплотнительных колец, перед сборкой смажьте их солидолом или литолом-24.
- Резьбовые соединения насоса дюймовые — используйте крепёж от старой детали или по чертежу.
- После сборки проверьте герметичность при работе: подтёки и подсос воздуха не допускаются.

Смотрите также: все запчасти к НП90 и ГСТ-90, распределитель НП-90-00.001.

Важно про гарантию

Изготовитель не принимает претензии по насосам, вскрытым без своего представителя. Поэтому замену корпусных деталей на гарантийном насосе лучше согласовать заранее; на послегарантийных машинах это обычный ремонт.

Пришлите фото детали и шильдика насоса — подтвердим, что нужно именно дно приставное НП-90-01.002, и подготовим счёт.