

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

## **ПАСПОРТ**

---

**ПР13Э40/10 - Пневмораспределитель**  
**ПР-13Э-40/10-...В, ПР-13Э-40/10-01...В УХЛ4**  
**(Ду=40мм)**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

Пневмораспределитель ПР13Э40/10 относится к серии трехлинейных распределителей с электропневматическим управлением и пружинным возвратом. Устройство предназначено для коммутации потоков сжатого воздуха в промышленных пневмосистемах, где требуется высокое быстродействие и управление цилиндрами большого диаметра до 250 мм. Пневмораспределитель ПР13Э40/10 обеспечивает надежное переключение сигналов при номинальном давлении до 1 МПа и работает на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса по ГОСТ 17433, с содержанием распыленного масла. Климатическое исполнение УХЛ4 позволяет эксплуатировать его в условиях умеренного и холодного климата в помещениях с искусственно регулируемыми условиями.

Масса пневмораспределителя модели ПР13Э40/10 составляет не более 8.78 кг, а для модификации с стыковым присоединением ПР13Э40/10-01 — не более 8.28 кг. Габаритные размеры представлены на чертежах ниже. Код ТН ВЭД для данной продукции: 8481 20 000 0.

Модель	Условный проход, мм	Масса, кг, не более
ПР13Э40/10	40	8.78
ПР13Э40/10-01	40	8.28

Инженер спрашивает у пневмораспределителя: 'Почему ты такой быстрый?' А он отвечает: 'Потому что у меня время включения всего 0.09 секунды для модели ПР13Э40/10!'

## Технические характеристики пневмораспределителей серии П-Р13Э

Ниже приведены основные параметры для всех типоразмеров серии, включая ключевую модель ПР13Э40/10.

Параметр	П-Р13Э-1	П-Р16Э-1	П-Р13Э-1	П-Р13Э-2	П-Р13Э-2	П-Р13Э-2	П-Р13Э-3	П-Р13Э-4	П-Р13Э-4
1. Диаметр условного прохода, мм	2/10	2/10	6/10-01	0/10	5/10	5/10-01	2/10	0/10	0/10-01
2. Рабочее давление номинальное, МПа	12	16	16	20	25	25	32	40	40
3. Минимальное давление в системе, МПа	0.25								
4. Давление управления	0.2								

Параметры	П-Р13Э-1 2/10	П-Р16Э-1 2/10	П-Р13Э-1 6/10-01	П-Р13Э-2 0/10	П-Р13Э-2 5/10	П-Р13Э-2 5/10-01	П-Р13Э-3 2/10	П-Р13Э-4 0/10	П-Р13Э-4 0/10-01
минимальное, МПа									
5. Коэффициент пропускной способности Kv, м <sup>3</sup> /ч	3.7	3.7	3.7	9.3	9.3	9.3	15.0	15.0	15.0
6. Время срабатывания при включении, с	0.04	0.04	0.004	0.05	0.05	0.05	0.09	0.09	0.09
7. Время возврата в исходное состояние, с	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.13	0.13	0.13
8. Частота циклов, цикл/мин	350	350	350	350	350	350	150	150	150
9. Напряжение питания катушки, В - постоянный ток - переменный ток 50Гц - переменный ток 60Гц	12, 24, 48, 110 12, 24, 36, 48, 110, 220, 380 110, 220								
10. Потребляемая мощность - постоянный ток, Вт - переменный ток 50Гц, ВА - переменный ток	12 21 28								

Параметры	П-Р13Э-1 2/10	П-Р16Э-1 2/10	П-Р13Э-1 6/10-01	П-Р13Э-2 0/10	П-Р13Э-2 5/10	П-Р13Э-2 5/10-01	П-Р13Э-3 2/10	П-Р13Э-4 0/10	П-Р13Э-4 0/10-01
60Гц, ВА									
11. Вес устройств, кг	2.19	2.19	2.15	4.18	4.18	4.08	8.78	8.78	8.28

\*Kv определяется по ГОСТ 14691-69.

## Преимущества и особенности эксплуатации

Использование пневмораспределителя ПР13Э40/10 в вашей системе обеспечивает следующие выгоды:

- **Высокая производительность:** Проходная способность  $Kv=15 \text{ м}^3/\text{ч}$  позволяет работать с цилиндрами большого диаметра, обеспечивая высокие скорости перемещения штока.
- **Надежность и долгий ресурс:** Конструкция с эластичными уплотнениями и качественными материалами снижает износ и вероятность утечек, увеличивая срок службы.
- **Удобство интеграции:** Электropневматическое управление с широким выбором напряжений питания упрощает подключение к системам автоматизации.
- **Адаптация к климату:** Исполнение УХЛ4 гарантирует стабильную работу в диапазоне температур от  $-40^\circ\text{C}$  до  $+50^\circ\text{C}$ , что актуально для российских условий.
- **Гибкость монтажа:** Наличие двух типов присоединения (резьбовое и стыковое) позволяет выбрать оптимальный вариант для существующей пневмолинии.

## Принцип работы пневмораспределителя ПР13Э40/10

В основе работы распределителя лежит клапанный узел с эластичными уплотнениями, который в исходном состоянии удерживается пружиной. Корпус устройства имеет три канала: питание (1), выход (2) и атмосферный (3). При подаче электрического сигнала на катушку срабатывает пилотный клапан ПЭК3-2,5-21, который перенаправляет давление воздуха на управляющий поршень основного клапана. В результате клапан смещается, соединяя выходной канал с каналом питания, а атмосферный канал перекрывается. После снятия сигнала пружина возвращает клапан в исходное положение. Пневмораспределитель ПР13Э40/10 может использоваться как в нормально закрытом (НЗ), так и в нормально открытом (НО) исполнении. Для переключения в режим НО необходимо повернуть переходную плиту с пилотным клапаном на  $180^\circ$ .

## Температурный режим работы и срок службы

Пневмораспределитель ПР13Э40/10 предназначен для работы в условиях климатического исполнения УХЛ4. Рекомендуемый температурный диапазон эксплуатации от  $-40^\circ\text{C}$  до  $+50^\circ\text{C}$ . Устройство рассчитано на непрерывную работу в циклических режимах с частотой до 150 циклов в минуту для Ду40. Срок службы напрямую зависит от качества рабочей среды: необходимо использовать воздух, очищенный не грубее 10 класса по ГОСТ...

### 2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	40
Давление, МПа	0,63

Расход	10 м <sup>3</sup> /ч
--------	----------------------

### **3. Комплектность**

Изделие «ПР13Э40/10 - Пневмораспределитель ПР-13Э-40/10-...В, ПР-13Э-40/10-01...В УХЛ4 (Ду=40мм)» — 1 шт.

Паспорт — 1 экз.

### **4. Свидетельство о приёмке**

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### **5. Свидетельство о консервации**

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### **6. Свидетельство об упаковке**

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### **7. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.