

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

## **ПАСПОРТ**

---

**5P6-366-3 - Пневмораспределитель 5/3 с  
ручным упр. 5P-6-366-3 УХЛ4 (Ду=6мм,  
К1/4")**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

### Описание и назначение

Пневмораспределитель 5P-6-366-3 представляет собой пятилинейное трехпозиционное устройство с ручным управлением, предназначенное для изменения направления потока сжатого воздуха в пневматических системах. Модель с условным проходом 6 мм и присоединительной резьбой K1/4" находит применение в различных отраслях промышленности, включая железнодорожную, станкостроительную и другие, где требуется надежное переключение пневмолиний.

Основная функция пневмораспределителя 5P-6-366-3 — управление движением воздуха в приводах общего и специального назначения. Устройство способно работать в любом положении, что расширяет возможности его монтажа на оборудовании.

Масса пневмораспределителя 5P-6-366-3 не превышает 0,49 кг. Габаритные размеры позволяют легко интегрировать его в существующие пневмосистемы. Код ТН ВЭД для подобных устройств — 8481 80 900 0.

- Почему пневмораспределитель с ручным управлением такой популярный?
- Потому что он всегда под рукой и переключается только когда нужно!

### Технические характеристики пневмораспределителя 5P-6-366-3

Параметр	Значение
Условный проход (Ду)	6 мм
Тип присоединения	Резьбовое, трубная резьба в корпусе
Присоединение питания	K1/4"
Присоединение атмосферных линий	K1/8"
Номинальное рабочее давление	1,0 МПа (10 бар)
Минимальное рабочее давление	0,1 МПа (1 бар)
Диапазон рабочих температур	до +50 °С
Тип рабочей среды	Сжатый воздух, очищенный не грубее 10 класса по ГОСТ 17433, с распыленным маслом вязкостью 10–35 сСт
Пропускная способность (Kv)	не менее 0,75 м <sup>3</sup> /ч
Усилие переключения	не более 2 кгс (20 Н)
Масса	не более 0,49 кг
Климатическое исполнение	УХЛ4 (для умеренного и холодного климата, категория размещения 4)

### Преимущества и особенности эксплуатации

- **Надежность и долговечность:** Конструкция пневмораспределителя 5P-6-366-3 обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне давлений, что увеличивает ресурс системы.
- **Удобство монтажа:** Компактные размеры и резьбовое присоединение K1/4" позволяют быстро установить устройство на оборудование без дополнительных адаптеров.
- **Совместимость с типовыми пневмосистемами:** Пневмораспределитель совместим с большинством промышленных пневматических компонентов, что упрощает интеграцию.

- **Стабильность давления:** Точное переключение потоков воздуха гарантирует постоянство давления в системе, уменьшая простои оборудования.
- **Простота обслуживания:** Ручное управление и доступная конструкция облегчают сервисное обслуживание и замену износившихся компонентов.

## Принцип работы в составе пневмосистемы

Пневмораспределитель 5P-6-366-3 имеет пять линий: питание (P), два выхода к потребителю (A и B), и два выхлопа (R и S). В трех позициях ручного управления происходит перераспределение потоков сжатого воздуха. При перемещении рукоятки золотник внутри корпуса изменяет конфигурацию каналов, направляя воздух от источника к потребителю или на сброс в атмосферу. В средней позиции данного распределителя все линии перекрыты, что обеспечивает фиксацию положения исполнительного механизма.

## Температурный режим работы и срок службы

Пневмораспределитель 5P-6-366-3 рассчитан на работу при температурах окружающей среды до +50 °С. Климатическое исполнение УХЛ4 допускает эксплуатацию в вентилируемых помещениях без прямого воздействия солнечных лучей и пыли. Ресурс работы устройства зависит от качества подаваемого воздуха, соблюдения диапазона давлений и своевременного обслуживания. При использовании очищенного воздуха с масляным туманом и регулярной замене уплотнений распределитель способен работать длительное время без отказов.

## Область применения и типовое оборудование

Пневмораспределители серии 5P-6, включая модель 5P-6-366-3, применяются в промышленных пневмосистемах для управления цилиндрами, пневмомоторами, заслонками и другими исполнительными устройствами. Типичные сферы использования:

- Железнодорожная промышленность: управление тормозными системами, дверями, подъемниками.
- Станкостроение: контроль зажимных механизмов, подачи инструмента, перемещения столов.
- Прессовое оборудование: управление циклами прессования.
- Строительная и спецтехника: пневмоприводы вспомогательных функций.
- Гидравлические и пневматические станции: в качестве распределительных элементов.

## Состав ремкомплекта и часто заменяемые запчасти

Для обеспечения бесперебойной работы пневмораспределителя 5P-6-366-3 рекомендуется иметь набор сменных элементов. В таблице приведены типичные запчасти, подверженные износу.

Наименование запчасти	Назначение	Условия износа
Уплотнительные кольца	Герметизация подвижных соединений	Потеря эластичности из-за температуры или загрязнений
Возвратные пружины	Обеспечение возврата золотника	Усталость металла при циклических нагрузках
Золотник	Непосредственное	Абразивный износ от

Манжеты	переключение потоков Уплотнение штока управления	неочищенного воздуха Механический износ при частых переключениях
---------	--	--

## Типичные ошибки при подборе пневмораспределителя

- Выбор только по типу резьбы без учета рабочего давления и расхода воздуха, что может привести к несоответствию параметров системы.
- Игнорирование температурного диапазона, особенно при эксплуатации в неотапливаемых помещениях или на открытом...

### 2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	6
Давление, МПа	0,63
Расход	0,9 м <sup>3</sup> /ч

### 3. Комплектность

Изделие «5P6-366-3 - Пневмораспределитель 5/3 с ручным упр. 5P-6-366-3 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4"» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.