

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Пневмораспределитель БВ 76-21

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмораспределителя БВ 76-21

Пневмораспределитель БВ 76-21 – это двухлинейный клапан золотникового типа, предназначенный для управления потоком сжатого воздуха в пневматических приводах и системах общего промышленного назначения. Основная функция изделия заключается в изменении направления воздушного потока по командам оператора или автоматической системы управления. Устройство обеспечивает надёжную коммутацию каналов в условиях стандартизированных параметров давления и расхода рабочей среды.

Технические характеристики и параметры

Ключевые параметры распределителя БВ 76-21 регламентируются для типоразмеров серии хВ76-21М и являются основой для выбора и эксплуатации. Ниже представлена таблица с детализированными техническими характеристиками изделия.

Параметр	Значение / норма
Номинальное / минимальное давление, МПа	1,0 / 0,1
Условный проход, Ду, мм	4
Пропускная способность, Kv, м³/ч, не менее	0,3
Усилие на органе управления, Н, не более	80
Максимальная частота срабатываний, 1/мин	100
Тип рабочей среды	Сжатый воздух, очищенный не грубее 10 класса (ГОСТ 17433)
Температурный диапазон среды	В соответствии с климатическим исполнением УХЛ

Вес, габариты и Код ТН ВЭД

Вес и габаритные размеры пневмораспределителя БВ 76-21 являются компактными, что облегчает его монтаж и интеграцию в существующие пневмосистемы. Крепление осуществляется двумя винтами через отверстия в корпусе. Данная модель предназначена для размещения в любом пространственном положении.

Код ТН ВЭД для подобной продукции, как правило, относится к группе 8481 – «Краны, вентили и аналогичные устройства для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн или баков...». Для точного определения кода при таможенном оформлении рекомендуется консультация со специалистами.

Параметр	Описание
Масса, ориентировочная	~0.5 кг (уточняется для конкретной модификации)
Тип присоединения	Резьбовые отверстия в корпусе распределителя
Способ монтажа	Панельный, на две крепёжные точки
Код ТН ВЭД (пример)	8481 30 000 9

– Какая разница между опытным и начинающим инженером при выборе **пневмораспределителя БВ 76-21?**

– Опытный сразу смотрит на Kv, а новичок – на красивую надпись «Made in...».

Преимущества и особенности эксплуатации

Изделие «Пневмораспределитель БВ 76-21» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «__» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.