ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидрораспределитель ВМР6, 1РМР6

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Технические характеристики Гидрораспределителей ВМР6, 1РМР6

Параметр	Нормы для типоразмеров		
	В6	1Р6	2Р6
Условный проход, мм	6		
Расход рабочей жидкости, л/мин	12,5-16	20-25	25-40
Номинальное давление на входе, МПа (кгс/см2)	32 (320)		
Максимальное давление на выходе, МПа (кгс/см2)	6 (60)		
Максимальное давление управления, МПа (кгс/см2)	0,6-6,0 (6-60)		
Масса, кг	1,6		

Предназначение

Гидрораспределители золотниковые предназначены для изменения направления, пуска и останова потока рабочей жидкости в гидравлических системах стационарных и мобильных машин.

Структурный код обозначения ВМР6

В	Х	6	Х	Х	Х	Х	Х	Х Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4, 04,ХЛ1 по

ГОСТ 15150. Степень защиты: 6 - степень защиты JP65 для привода ПЭ35. Не обозначается – JP54.

Подсоединение электрокабеля к электромагниту: не обозначается штепсельный разъем ЭМ6-900 для исполнении УХЛ4 04, ХЛ1. Д - штепсельный разъем с выпрямителем для привода ЭМ6М. Д1 - выпрямитель встроен в колодку привода для напряжения 110 и 220В частотой 50 или 60Гц, при этом ШР - общего исполнения. Су- подвод через угловой штепсельный разъем 2РМГ для

исполнения ХЛ1 и по заказу покупателя для исполнении УХЛ4 04. Сп-подвод через прямой штепсельный разъем 2РМГ для привода ПЭ35. С1-однопроводный штепсельный разъем

Ручное управление электромагнитом для (ВЕ): Н - электромагнит с кнопкой управления. Не обозначается - электромагнит без кнопки управления. М - эл. магнит ЭМ6М

Род тока, напряжения, частота и тип привода эл. магнита: В - переменное напряжение 24, 36, 110(127), 220В (частота 50 Гц не обозначается), 220В частота 60 Гц, Г - постоянное напряжение 12, 24, 48, 110, 220В. Не обозначается эл. магнит КВМ35, ПЭ35

Способ установки золотника: О - без пружинного возврата для схем 574,574А (кроме ВМР6), ОФ - без пружинного возврата с фиксацией для схем 573 (только для ВЕ6), 574 и 574А (кроме ВМР6), Ф - без пружинного возврата с фиксацией (только для ВММ6). Не обозначается пружинный возврат

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель ВМР6, 1РМР6» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.